



3.1 Počítanie skóre

- Na čítanie skóre potrebujete iba jedno tlačidlo. Jednoducho stlačte SELECT na pravej strane zobrazovacej jednotky a môžete čítať:
- stlačte select 1. krát a čítate skóre v červenej zóne
 - stlačte select 2. krát a čítate skóre v žltej zóne
 - stlačte select 3. krát a čítate skóre v zelenej zóne
- Stlačte reset ak chceete začať novú hru a vynulovať počítadlo.

Elektronický terč pre nácvink drivingu a chippingu

Návod na obsluhu

1. Funkcie PROCHIP

Váš PROCHIP môžete použiť na nácvik krátkej aj dlnej hry. Môžete byť použitý ako elektronické zariadenie na nácvik chippingu aj ako elektronický terč pre driving. PROCHIP zlepší Vás odhad presnosti úderu na silu úderu až presnosť vedenia dráhy úderu. Dosiahnete vyššiu presnosť úderu. Môžete ho použiť na tréning úderov ako aj na súťaže.

2. Montáž PROCHIP

Rozbalte svoj PROCHIP a v obale nájdete nasledovné časti.

1. terčová plocha so spojovacím káblom, konektorm a rohovými bodmi na spoje
2. spojovacie tyče 9 ks rohové spojky 2ks
3. zobrazovaci jednotku

postupujte nasledovne :

1. rozbalte terčovú plochu potlačenou stranou hore
2. ponáhľajte plochu rukami aby sa plocha uvovala
3. Obráťte terč nepotačenou plochou hore a povkladajte spojovacie tyče do rúru tak aby ste dosiahli rám.
4. Povkladajte podpieracie tyče dorohov a spojte ich rohovými spojkami. Budete mať "A" podpieraci rám.
5. Postavte hotový terč a pripojte konektor do zobrazovacej jednotky
6. Vložte 3ks priložené tužkové batérie do zobrazovacej jednotky.
7. Vždy používajte rovnaké batérie, nejlepšie alkalicke.
8. Uistite sa vždy že miesto kde bude postavený Váš terč nebude ohrozovať prítomných hráčov ani zariadenie. Hrozí úraz, alebo poškodenie zariadenia lopatčkou

4. Starostlivosť o zariadenie a riešenie problémov

- Vyplňte zariadenie ak je mimo prevádzky
- Nenechávajte zariadenia na priamom slnku a horúcich miestach na dlhší čas ak ho nepoužívate a je mimo prevádzky
- Nepoužívajte zariadenie v daždi
- Na čistenie používajte jemnú a čistú handričku jemne namočenú v slabom neagresivnom čistiacom roztoku
- Terč skladujte vo vystreľej polohe ak je to možné.
- Vyberte batériu ak je zariadenie dlhší čas mimo prevádzky

4.1 Riešenie problémov

- Pri zásahu terča sa nezobrazí žiadne číslo skontrolujte konektor či je dobre zapojený a či nie je znečistený
 - uistite sa že batérie sú v poriadku
 - zistite, či nie je poškodený kábel
- **Display svieti aj keď nedošlo k zásahu**
 - plocha terča môže byť zkratovaná.
Toto sa môže stať pri dlhodobom skladovaní v poskladanej polohe.
Terč je treba vystrieť ako pri rozbalovaní v bode 2. a pozorne vyhnáť rukami tak aby nebol zvlnený ani nijak deformovaný.

Záver :

Verime, že pri dodržaní horeuviedených pokynov Vám bude zariadenie súčasť k spokojnosti pri nácviku golfovej hry a súťažach v spoločnosti priateľov golfu.

3. Ovládanie a počítanie

1. Zapnite vypínač v ľavom hornom rohu do polohy On. Ledky bliknú 3x s dlhým tónom a display zobrazí „8888“ a potom „0“. Terč je pripravený.
2. Môžete začať s chippingom.
3. Terč aj zobrazovacia jednotka majú 3 oblasti zásažu.

Stred greenu	Červené svetlo	3 pápnutia	30 bodov
Vonkajší green	Žlté svetlo	2 pápnutia	20 bodov
Mimo greenu	Zelené svetlo	1 pápnutie	10 bodov